


# Schaltschema



- Sicherungsdose 56 b
- Sicherungsdose 56 a
- Ladekontrolllampe 54
- Glühantafschalter 15/54
- Sicherungsdose 15/54
- Sicherungsdose 57
- Anlasser 51/30
- Schaltkasten 717 638 R91